TOEX

UF042

施主様用

このたびは、東洋エクステリア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

快適に使用していただくために

取扱説明書 自然浴生活

エクスポスト
― 箱型タイプ ―

もくじ

1.安全のために必ず守ってください……1
2.各部の名称 ……2
3.使用方法 ……3
　3-1 ポスト蓋の開閉方法 ……3
　3-2 ハガキ・封書トレイの開閉方法 ……3
　3-3 ダイヤル錠の開閉方法 ……4
　3-4 ドアホンの通話方法 ……4
　3-5 ご注意とお願い……4
4.調整方法 ……5
　4-1 ドアホン親機の音量調整 ……5
　4-2 カメラ付ドアホン子器のカメラ角度調整…5
5.お手入れについて……5
6.修理 ……6
7.別売り品 ……6
8.仕様 ……6

この取扱説明書の内容は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々の危害や損害を未然に防止するためのものです。
表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。

安全に関する記号	記号の意味
⚠警告	取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負うおそれのある内容を示しています。
⚠注意	取扱いを誤った場合に、使用者が中・軽傷を負うおそれのある内容、または物的損害のおそれがある内容を示しています。
お願い	取扱いを誤った場合に、製品の損傷または故障のおそれがある内容を示しています。
補足	説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

●製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書を最後までお読みください。
お読みになったあとは、たいせつに保存してください。

UF042_200608B

1　安全のために必ず守ってください

⚠注 意



- ポスト投函口にむやみに手や指を入れないでください。ケガをするおそれがあります。
- 投函物を取り出す際は、扉などで手や指をはさまないように注意してください。

⚠注 意

- ポストの周囲で走ったりしないでください。
  取出し側が塀やブロックより飛びだしており、ポストにぶつかるおそれがありあます。

⚠注 意



- 仕様に表記された電源・電圧以外の電圧は使用しないでください。感電・発火の原因になります。

2　各部の名称





3　使用方法

3-1　ポスト蓋の開閉方法



①把手をもって、約109°裏蓋を開くとロックします。

お願い

- 過度な力で押し上げないでください。
  破損のおそれがあります。

②把手をもって、軽く押し下げて閉めます。

お願い

- 雨の日は蓋の表面を伝わりポスト内部に雨水が侵入するおそれがありますので、ご使用後はすみやかに閉めてください。



⚠注 意

- 郵便物を取り出す際は、蓋に頭などをぶつけないようご注意ください。
- 保持開放後は自然落下いたしますので、手や指をはさまないようご注意ください。
- 風の強い日にはまれに蓋が保持できないことも、考えられますので、なるべく手で支えてお使いください。

3-2　ハガキ・封書専用トレイの開閉方法

（1）U一1型セキュリティ仕様



①専用トレイを手前に止まるまで引き出して、下げながらハガキや封書を取り出します。
②専用トレイを上げて、奥まで押して元に戻します。

3-3 ダイヤル錠の開閉方法　※「0」「5」の場合の作業です。

（1）ダイヤル錠を開ける時



①つまみを時計回りに2回以上回して、「0」に目印を合わせてください。
②つまみを反時計回りに回して、「5」に目印を合わせてください。
③つまみを引いて解錠することを確認してください。

（2）ダイヤル錠を閉める時

①蓋を閉めてつまみを1回以上回してください。

3-4 ドアホンの通話方法

（1）ドアホンの場合

●ドアホン親機に付属の取扱説明書をご参照ください。

（2）カメラ付ドアホンの場合

●カメラ付ドアホン親機に付属の取扱説明書をご参照ください。

3-5 ご注意とお願い

⚠注 意

●ポストは郵便物や新聞などを入れるものです、その他の目的に使用しないでください。
●ボールをぶつけるなど、強い衝撃を加えないでください。
●製品の分解や改造は絶対にしないでください。
●ドアホン親機とドアホン子器の対応が合わない場合は、使用できませんので必ず確認してください。
●ドアホン親機を高温になるところ(直射日光、ボイラ、直接暖房熱が当たる)、または低温になるところ(冷凍冷蔵庫など)に設置しないでください。故障の原因になります。
●ドアホン親機は水, 油, 鉄粉, 薬品などで濡れたり、汚れたりしないところに設置してください。故障の原因になります。
●投函口にむやみに棒などを差込まないでください。ポストが故障するおそれがあります。

お願い

●製品に関する移設、増設などは、お買い求めの工務店・販売店にご相談ください。
●火気を近づけないでください。火災・故障の原因になります。
●ポストに直接水をかけたりしないでください。各機能に障害が生じるおそれがあります。
●固いものでこすったり、みがいたりしないでください。キズがつきます。
●投函物を取出す際は、取出口蓋を静かに開閉してください。破損の原因になります。

補 足

●風雨の強いときは、雨水が入り投函物を濡らすおそれがあります。早めに投函物を取り出してください。

4　調整方法

4-1　ドアホン親機の音量調整

※ドアホン親機に付属の取扱説明書を参照してください。

4-2　カメラ付ドアホン子器のカメラ角度調整

※カメラ付きドアホン子器に付属の取扱説明書を参照してください。

5　お手入れについて

（1）汚れの取り方

a.汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きしてください。
b.汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭きとってください。

お願い

●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。塗料がはげることがあります。

（2）キズの補修

①あやまってアルミにキズをつけた場合は、弊社純正補修塗料(別売品)で補修してください。放置すると腐食の原因になります。

6　修理

- 製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店（工事店）にご連絡ください。
- 修理に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店（工事店）または、東洋エクステリア「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく	ご　氏　名	
製　品　名		ご　住　所	
施　工　日	年　　月　　日	電 話 番 号	
施 工 店 名		そ　の　他	

7　別売り品

- 下記のような別売り品がありますので、目的に合わせてご利用ください。

  ・補修塗料
  誤ってキズをつけたときの補修にご利用ください。

- 南京錠は別途市販品を購入してください。
  購入する場合は、下表のサイズに注意してください。





	サイズ
A	Φ6mm以下
B	9mm～25mm
C	9mm～20mm
D	5mm以上

8　仕様

- 各オプションに付属の取扱説明書をご参照ください。

TOEX

エクスポスト 箱型タイプ　保証書

製造No. （商品名シールNo.）		
保証期間	対象部品	期間（お引渡し日より）
	本体	2ヶ年
	但し電装部品	1ヶ年
お引渡し日	平成　　年　　月　　日	
お客様	ご住所	
	お名前　　様	
	電話　　（　　）	

本書はお引渡し日から左記期間中故障が発生した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記記載内容をご参照ください。

※お引渡し日、お客様名、施工店名及び製造No.が不明の場合は、保証しかねますので施工店に必要事項の記入をご依頼ください。又本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

施工店	住所・店名　　印 電話　　（　　）

東洋エクステリア株式会社
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-4-12 TEL（03）3341-5051（代）

1. 保証者
東洋エクステリア株式会社

2. 保証の対象者
当該商品の所有者

3. 対象商品
東洋エクステリアブランドで販売しているエクステリア商品

4. 保証内容
取扱説明書・表示ラベルまたはその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に発生した不具合については、下記に例示する免責事項を除き、無料修理いたします。

5. 保証期間
当該商品の施工完了日（お引き渡し日）から起算して2年間。（電装部品及び木製部品については1年間）ただし、施工を伴わない商品についてはご購入された日から起算して1年間。

6. 免責事項
保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
①取付説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された施工・取り付け方法から逸脱したことに起因する不具合（例えば、腐食促進のおそれがある海砂・急結材等を使用したモルタルによる腐食、基礎寸法や取り付け寸法違いなどによる性能低下など）。
②取扱説明書や表示ラベル、カタログなどに記載された使用方法からの逸脱及び適切な維持管理を行わなかったことなどに起因する不具合（例えば、中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食、雪下ろしや操作上の注意などの注意シール内容の不励行による破損など）。
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする地域や場所に取付けられた場合の不具合（例えば、積雪強度、耐風圧強度、寒冷地での作動性や凍結に起因する不具合など）。
④建築躯体や、外構工事、土間工事、電気工事などの商品以外に起因する不具合。
⑤商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗・摩耗など。木製品の反り、ひび割れ、節抜け、ささくれ、変色、ネジ、ボルトの緩みや釘の浮きなど）や経年劣化（樹脂部分の変質・変色など）またはこれらに伴う不具合、および電池・電球などの消耗品の損傷や故障。
⑥自然現象や住環境に起因する結露、樹液の染み出しなどに起因する不具合（例えば、結露による凍結、かび、さび発生、樹液によるコンクリート壁面などの汚れなど）。
⑦環境が特に悪い地域又は場所に取付けられたことに起因する腐食及び不具合（例えば、海岸地帯での塩害や大気中の砂塵・煤煙・金属粉・亜硫酸ガス・アンモニア・車の排気ガスなどの付着によって起きる腐食や塗装剥離、異常な高温・低温・多湿による不具合など）。
⑧天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災など）により商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合。
⑨実用化されている技術では予測不可能な現象またはこれが原因で生じた不具合。
⑩犬、猫、鳥、ねずみ、虫などの小動物の害、又はつるや根などの植物の害による不具合。
⑪使用者や第三者による不当な修理や改造（必要部品の取外し含む）に起因する不具合。
⑫本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合、又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合。
⑬犯罪などの不法な行為に起因する破損や不具合。

※保証期間経過後の修理・交換などは有料といたします。
※本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お客様相談室にお問い合せください。

――お客様相談室――
0120-171-705

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UF042

UPE603924A
200501A_1042
200608B_1042

R100
古紙配合率100%再生紙を使用しています。